

# HTP-7

UL US LISTED  
CIRCUIT TESTER  
61FN

## Circuit Breaker Identifier Kit

### Quick Start Instructions

1. Install a fresh 9-volt alkaline battery in the receiver  
**(Battery not included).**

#1



2. Plug the transmitter into the live wall outlet (See #1) or the installed HTP-SA light socket adapter (See #4) on the circuit you wish to identify. The LED will light, indicating power.

3. Turn the receiver power ON by tapping the power switch once (See #2). The receiver will beep and the arrow will flash. The LED above the switch will remain lit.


#2



4. At the breaker box or fuse box hold the receiver PERPENDICULAR to the breakers, with the power switch on top, scan the rows of breakers from top to bottom. (See #3) During this scan the receiver may beep and flash at several breakers. This is a normal part of the identification process. When you have completed one scan of all the breakers, go back to the first breaker and, **without touching the power button, scan them all a second time.** When the receiver beeps and the arrow flashes during the second scan, you have correctly identified the circuit.

5. When you have finished, turn the receiver off by pressing and holding the power switch until the LED above the switch turns off. Beeping and flashing of the receiver during shutdown is normal. Always unplug the transmitter when you have finished.

#3




### WARNING! - ALERTA!

RISK OF ELECTRICAL SHOCK  
RIESGO DEL CHOQUE ELÉCTRICO

Turn power off before inspection, installation or removal.  
Keep away from children.  
Do not use in wet locations.

Dé vuelta a la potencia apagado antes del examen, de la instalación o del retiro.  
Guardé lejos de niños.  
No utilice en localizaciones mojadas.



**HI-TECH**  
the obvious choice.

5 Hi-Tech Dr.  
Oglesby, IL 61348  
Phone: 1-877-HITECH5  
Fax: (815) 224-1265

#### Instrucciones rápidas del comienzo

1. Instale una batería alcalino fresca de 9 voltios en el receptor. (batería no incluida)
2. Enchufe el transmisor en el enchufe vivo en la pared (vea # 1) o en el adaptador ligero instalado del socket de HTP-SA (vea # 4) en el circuito que usted desea identificar. La luz LED se encenderá, indicando la corriente.
3. Gire la potencia del receptor presionando el interruptor una vez. El receptor señalará y la flecha contelleará. El LED sobre el interruptor permanecerá prendido.
4. En la caja de cortacircuitos o de fusibles sostenga el receptor PERPENDICULAR a los cortacircuitos, con el interruptor arriba, explore las filas de cortacircuitos con un movimiento hacia arriba y abajo. (vea #3) Durante esta exploración el receptor puede señalar y contellear en varios cortacircuitos. Ésta es una parte normal del proceso de la identificación. Cuando usted ha terminado una exploración de todos los cortacircuitos, vaya de nuevo a los primeros cortacircuitos y **explórelos todos los una segunda vez.** Cuando el receptor señala y la flecha prende por intervalos durante la segunda exploración, usted ha identificado correctamente el circuito.
5. Cuando usted ha acabado, presiona y sostiene el interruptor hasta el LED sobre el interruptor se apaga. El señalar y el contellear del receptor durante la parada es normal. Desenchufe siempre el transmisor cuando usted ha acabado.

#### Using the HTP-SA Incandescent Light Fixture Adapter

1. Remove the light bulb exercising the proper caution.
2. Screw in the HTP-SA adapter.
3. Plug the transmitter into the HTP-SA (See #4)
4. Perform scan following directions in Step 3 under "Instructions".

#4



#### Usando el adaptador ligero de la base de HTP-SA Incandescent

1. Quite la bombilla con mucha precaución.
2. Atornille en el adaptador HTP-SA.
3. Enchufe el transmisor en el HTP-SA (vea #4).
4. Realice las direcciones de exploración en el paso de progresión 3 arriba, bajo de "instrucciones".

#### Using the HTP-HVL Leads Adapter

Your HTP-6 can be used alone on 110V circuits. For exposed circuits, you will need to use the HTP-HVL that is included and follow the directions listed below.

1. Plug transmitter into the Leads Adapter receptacle. Be sure that the transmitter is completely seated and that no part of the male transmitter prongs are exposed.
2. Attach the Leads Adapter to the terminal or conductor while exercising the extreme caution (See #5).
3. Perform scan following directions in Step #3 above under "Instructions".

#5



#### Usando el adaptador de los Plomos HTP-HVL

Su HTP-6 se puede utilizar solamente en los circuitos de 110 voltios. Para los circuitos expuestos, usted necesitará utilizar el HTP-HVL que es incluido y seguir las direcciones enumeradas abajo.

1. Enchufe el transmisor en receptáculo del terminal de componente el Adaptador de los Plomos. Sea seguro que el transmisor está asentado totalmente y que no se expone ninguna pieza de los dientes del transmisor del varón.
2. Asocie el conductor el Adaptador de los Plomos a la terminal o al conductor de la terminal mientras que ejercita la precaución extrema (See #5).
3. Realice las direcciones de exploración en el paso de progresión #3 arriba, bajo de "instrucciones".